

**Dalla stampante, nel caso in cui sia aggiornata alla versione della lotteria istantanea o successive:**

- **Digitare 2222 e successivamente il tasto Chiave**
- **Digitare 22 e successivamente il tasto Contante**
- **Premere la chiave fino alla posizione Reg e spegnere la cassa.**

**La cassa tornerà in servizio alla prima chiusura fiscale che dovrà essere eseguita all'accensione.**