

Marchio: DTR

PROCEDURA "FUORI SERVIZIO" PER INATTIVITA' / FERIE

La procedura richiede la connessione della macchina ad internet

La procedura è da eseguire dopo l'azzeramento fiscale

- Premere tasto OPERATORE MENU
- Premere tasto FRECCIA IN GIU (più volte) fino a quando non appare PERIODO INATTIVO
- Premere tasto TOTALE
- Inserire periodo di INIZIO inattività/ferie GGMMAAAA
- Premere tasto TOTALE
- Inserire orario di INIZIO inattività'/ferie HHMMSS
- Premere tasto TOTALE
- Inserire periodo di FINE inattività/ferie GGMMAAAA
- Premere tasto TOTALE
- Inserire orario di FINE inattività'/ferie HHMMSS
- Premere tasto TOTALE
- Viene emesso uno scontrino
- Premere tasto C per uscire dalla programmazione

Al rientro dalle ferie eseguire una chiusura prima di emettere il primo scontrino.

In caso di difficoltà con la procedura sopra indicata potete contattare il Vostro commercialista che eseguirà la procedura dal cassetto fiscale.